

Bedienungsanleitung: Cortex

Bei Neustart und gleichzeitig gedrückter Taste erfolgt eine Zurücksetzung auf (**Standard**) Werte (Bitte ausführen falls Funktionen nicht funktionieren).

Taster 1..2.....3..4

Kurzer Druck auf Taste-4 zeigt Datum.

Kurzer Druck auf Taste-3 wechselt die Helligkeit (0 = Nachtmodus manuell, 1...15 = fest).

Im manuellen Nachtmodus NUR Helligkeit und Alarm an / aus aktiv.

Langer Druck auf Taste-3 wechselt Auto Nachtmodus SOFORT AN / AUS

Nur möglich wenn Auto Nacht Bereich vorhanden.

Im Auto Nachtmodus NUR Helligkeit, Alarm an / aus und Auto Nachtmodus an / aus aktiv.

Ändern der Helligkeit im Auto Nachtmode = Auto Nachtmode aus.

Kurzer Druck auf Taste-2 zeigt Alarmzeit.

Langer Druck auf Taste-2 wechselt Alarm an / aus (an = zyklische Alarm Anzeige).

Alarmdauer = 1 Minute, durch Tasten unterbrechbar.

Kurzer Druck auf Taste-1 wechselt den MODUS (Uhr, Stoppuhr, Timer).

Langer Druck auf Taste-1 wechselt in den Setup Modus.

Alle Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten (EEPROM).

Bei angeschlossenem Terminal (PC) weitere Ausgabe von Werten.

Alarm ist priorisiert bei Timer / Stoppuhr.

Versionsanzeige bei Uhrenstart.

Random (Spielautomat) Anzeige (an / abschaltbar).

Datum Auto Anzeige (an / abschaltbar).

Tasten-Beep (an / abschaltbar).

Stoppuhr Modus: (MAX: 59:59)

Kurzer Druck auf Taste-1 = wechselt zum Timer Modus (nur bei stopp)

Kurzer Druck auf Taste-2 = start / stopp / weiter

Kurzer Druck auf Taste-3 = reset (nur bei stopp)

Kurzer Druck auf Taste-4 = zurück zur Uhr (nur bei stopp)

Timer Modus: (MAX: 59:59)

Kurzer Druck auf Taste-1 = wechselt zur Uhr (nur bei stopp)

Kurzer Druck auf Taste-2 = start / stopp / weiter

Kurzer Druck auf Taste-3 = Minuten + (nur bei stopp)

Kurzer Druck auf Taste-4 = Sekunden + (nur bei stopp)

SETUP Modus:

Kurzer Druck auf Taste-1 wechselt die Funktion.

Kurzer Druck auf Taste-2 wählt die Funktion aus.

Kurzer Druck auf Taste-4 = Abbruch (ebenso bei Inaktivität nach ca. 15 Sek.)

Alarmzeit einstellen. (12:00)

Kurzer Druck auf Taste-4 = Minuten
Kurzer Druck auf Taste-3 = Stunden
Kurzer Druck auf Taste-2 speichert die Werte
(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)

Auto Nachtmodus Zeit (Begin / Ende) (00:00)

Kurzer Druck auf Taste-4 = Minuten Begin
Kurzer Druck auf Taste-3 = Stunden Begin
Kurzer Druck auf Taste-2 speichert die Werte Begin --> danach:
Kurzer Druck auf Taste-4 = Minuten Ende
Kurzer Druck auf Taste-3 = Stunden Ende
Kurzer Druck auf Taste-2 speichert die Werte Ende
(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)

Uhrzeit einstellen.

Kurzer Druck auf Taste-4 = Minuten
Kurzer Druck auf Taste-3 = Stunden
Kurzer Druck auf Taste-2 speichert die Werte
(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)

Datum einstellen

Kurzer Druck auf Taste-4 = Monat
Kurzer Druck auf Taste-3 = Tag
Kurzer Druck auf Taste-2 speichert die Werte Monat / Tag --> danach:
Kurzer Druck auf Taste-4 = Jahr plus
Kurzer Druck auf Taste-3 = Jahr minus
Kurzer Druck auf Taste-2 speichert Wert Jahr
(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)

Datum Auto Anzeige AN / AUS (AN)

Kurzer Druck auf Taste-3 wechselt zwischen AN / AUS
Kurzer Druck auf Taste-2 speichert die Werte
Kurzer Druck auf Taste-4 = Abbruch
(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)

Random (Spielautomat Anzeige) AN / AUS (AN)

Kurzer Druck auf Taste-3 wechselt zwischen AN / AUS
Kurzer Druck auf Taste-2 speichert die Werte
Kurzer Druck auf Taste-4 = Abbruch
(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)

Tasten-Beep AN / AUS (AN)

Kurzer Druck auf Taste-3 wechselt zwischen AN / AUS
Kurzer Druck auf Taste-2 speichert die Werte
Kurzer Druck auf Taste-4 = Abbruch
(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)