

Bedienungsanleitung: Pico Clock6 1.02

Taster 1..2..3..4..5..6

(Steuerung über PC möglich...**KeyTaste** in Klammern).

Bei Neustart und **gleichzeitig** gedrückter **PICO-Taste während** Versionsanzeige, erfolgt eine Zurücksetzung auf **Standard** Werte (Bitte ausführen falls Funktionen nicht funktionieren).

Kurzer Druck auf Taste-1 wechselt die Helligkeit (0...4)(h).

Langer Druck auf Taste-1 wechselt in den Setup Modus.

Kurzer Druck auf Taste-2 zeigt Datum. (d)

Kurzer Druck auf Taste-3 zeigt Alarmzeit. (a)

Langer Druck auf Taste-3 wechselt Alarm an / aus (an = zyklische Alarm Anzeige). (A)

Alarmdauer = 1 Minute, durch Tasten unterbrechbar.

Alle Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten (EEPROM).

Bei angeschlossenem Terminal (PC) weitere Ausgabe von Werten und Steuerung möglich.

Versionsanzeige bei Uhrenstart.

Softwarecheck bei Systemstart.

Random (Spielautomat) Anzeige (an / abschaltbar).

Datum auto Anzeige (an / abschaltbar).

Tasten-Beep (an / abschaltbar).

SETUP Modus:

Kurzer Druck auf Taste-1 wechselt die Funktion.

Kurzer Druck auf Taste-2 wählt die Funktion aus.

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch (ebenso bei Inaktivität nach ca. 10 Sek.)

Datum auto Anzeige AN / AUS (AUS)

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt zwischen AN / AUS

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

Random (Spielautomat Anzeige) AN / AUS (AUS)

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt zwischen AN / AUS

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

Uhrzeit einstellen.

Kurzer Druck auf Taste-4 = Minuten

Kurzer Druck auf Taste-3 = Stunden

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

Datum einstellen

Kurzer Druck auf Taste-4 = Monat

Kurzer Druck auf Taste-3 = Tag

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte Monat / Tag --> danach:

Kurzer Druck auf Taste-3 = Jahr plus

Kurzer Druck auf Taste-4 = Jahr minus

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert Wert Jahr

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

Alarmzeit einstellen. (12:00)

Kurzer Druck auf Taste-4 = Minuten

Kurzer Druck auf Taste-3 = Stunden

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

Tasten-Beep AN / AUS (AN)

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt zwischen AN / AUS

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)