

# Bedienungsanleitung: Pico Clock6 1.01

---

## Taster 1..2..3..4..5..6

(Steuerung über PC möglich...**KeyTaste** in Klammern).

Bei Neustart **und gleichzeitig** gedrückter **PICO-Taste während** Versionsanzeige, erfolgt eine Zurücksetzung auf **Standard** Werte (Bitte ausführen falls Funktionen nicht funktionieren).

Kurzer Druck auf Taste-1 wechselt die Helligkeit (0..4)(h).

Langer Druck auf Taste-1 wechselt in den Setup Modus.

Kurzer Druck auf Taste-2 zeigt Datum (d)

Kurzer Druck auf Taste-3 zeigt Alarmzeit.(a)

Langer Druck auf Taste-3 wechselt Alarm an / aus (an = zyklische Alarm Anzeige).(A)

Alarmdauer = 1 Minute, durch Tasten unterbrechbar.

*Alle Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten (EEPROM).*

*Bei angeschlossenem Terminal (PC) weitere Ausgabe von Werten und Steuerung möglich.*

*Versionsanzeige bei Uhrenstart.*

*Softwarecheck bei Systemstart.*

*Random (Spielautomat) Anzeige (an / abschaltbar).*

*Datum auto Anzeige (an / abschaltbar).*

*Tasten-Beep (an / abschaltbar).*

## SETUP Modus:

Kurzer Druck auf Taste-1 wechselt die Funktion.

Kurzer Druck auf Taste-2 wählt die Funktion aus.

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch (ebenso bei Inaktivität nach ca. 10 Sek.)

### Datum auto Anzeige AN / AUS (AUS)

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt zwischen AN / AUS

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

### Random (Spielautomat Anzeige) AN / AUS (AUS)

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt zwischen AN / AUS

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

### Uhrzeit einstellen.

Kurzer Druck auf Taste-4 = Minuten

Kurzer Druck auf Taste-3 = Stunden

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

### **Datum einstellen**

Kurzer Druck auf Taste-4 = Monat

Kurzer Druck auf Taste-3 = Tag

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte Monat / Tag --> danach:

Kurzer Druck auf Taste-3 = Jahr plus

Kurzer Druck auf Taste-4 = Jahr minus

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert Wert Jahr

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

### **Alarmzeit einstellen. (12:00)**

Kurzer Druck auf Taste-4 = Minuten

Kurzer Druck auf Taste-3 = Stunden

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)

### **Tasten-Beep AN / AUS (AN)**

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt zwischen AN / AUS

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Langer Druck auf Taste-1 = Abbruch

(bei Inaktivität nach ca. 10 Sek. Abbruch)