

Bedienungsanleitung: Segmenta mit Kreis & Temperaturfühler

Bei Neustart und **gleichzeitig gedrückter** Taste erfolgt eine Zurücksetzung auf **Standard** Werte.
(Bitte ausführen falls Funktionen nicht funktionieren).

Taster 1.....2..3

Kurzer Druck auf Taster-1 wechselt zwischen den Modi.

Modi: Segmenta mit Kreis -> Segmenta -> Kreis (TRON) -> Timer -> Stoppuhr.

Langer Druck auf Taster-1 wechselt zum Setup Mode

Kurzer Druck auf Taster-2 wechselt die Anzeigehelligkeit. Bei Ringaktivität = Auto(LDR)

Langer Druck auf Taster-2 wechselt zur Datum / Temp Anzeige.

Kurzer Druck auf Taster-3 wechselt die Anzeigefarbe. Bei Ringaktivität = Auto(LDR)

Langer Druck auf Taster-3 wechselt Alarm ON / OFF.

Doppelpunkt IMMER WEISS bei Alarm ON. Alarmzeit wird zusätzlich zyklisch angezeigt.

Alarmdauer = 1 Minute, durch Tasten unterbrechbar.

Alle Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten (EEPROM).

Alarm ist priorisiert bei Timer / Stoppuhr.

Versionsanzeige bei Uhrenstart.

Bei angeschlossenem Terminal (PC) weitere Ausgabe von Werten.

Datum / Temperatur wird einmal pro Minute automatisch angezeigt (an / abschaltbar).

Random (Spielautomat) Anzeige (an / abschaltbar).

Partymode (an / abschaltbar).

Tasten-Beep (an / abschaltbar).

MODE: Timer: (max. 59Min:59Sek)

Taster-1 wenn Zeit 00:00 = weiter zur Stoppuhr

Taster-2 = Minuten+ , Taster-3 = Sekunden+.

Taster-1 = Start / Stopp.

Bei Stopp Timer wieder veränderbar.

Langer Druck bei Stopp = zurück auf Uhr.

MODE: Stoppuhr: (max. 59Min:59Sek)

Taster-1 bei Stopp = zurück zur Uhr. Taster-2 = Start / Stopp.

Taster-3 = reset.

MODE: Setup:

Taster-1 = Funktion+, Taster-2 = übernehmen, Taster-3 = Abbruch.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Zeitanzeige.

Alarmzeit einstellen (12:00)

Taster-2 = Stunden, Taster-3 = Minuten. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

Uhrzeit einstellen

Taster-2 = Stunden, Taster-3 = Minuten. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

Datum / Jahr einstellen

Taster-2 = Tag, Taster-3 = Monat. Taster-1 = save.

Danach Taster 2 / 3 Jahr. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

Partymodus ON / OFF (keinen Einfluss auf TRON Mode) (OFF)

Taster-3 = OFF, Taster-2 = ON. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

Tasten-Beep ON / OFF (ON)

Taster-3 = OFF, Taster-2 = ON. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

Random (Spielautomat) ON / OFF (ON)

Taster-3 = OFF, Taster-2 = ON. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

Auto Datum / Temp ON / OFF (ON)

Taster-3 = OFF, Taster-2 = ON. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.