

Bedienungsanleitung: 24Segment-6 Clock 1.10

Encoder (Drehtaster).

Bei Neustart und gleichzeitig **gedrückter Taste während der Versionsanzeige** (halten bis Beep hörbar), erfolgt eine Zurücksetzung auf (**Standard**) Werte. (Bitte ausführen falls Funktionen nicht funktionieren).

Kurzer Druck auf Taste zeigt Datum / Temperatur.

Langer Druck auf Taste wechselt den MODUS (Uhr --> Stoppuhr --> Timer --> Uhr).

--> Danach Auswahl durch kurzen Druck.

Alle Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten (EEPROM).

Bei angeschlossenem Terminal (PC) weitere Ausgabe von Werten.

Alarm ist priorisiert bei Timer / Stoppuhr. Versionsanzeige bei Uhrenstart.

Softwarecheck bei Systemstart.

Stoppuhr: (max 23:59:59)

kurzer Druck = start/stopp/weiter.

langer Druck während des Zählens = zurück zur Uhr.

langer Druck bei Stopp = zurück zum Modus Auswahl (Reset).

(Bei Maximum automatisch mit Sound zurück auf Uhr).

Timer: (max 23:59:59)

Timer set:

kurzer Druck = Auswahl Stunde, Minute, Sekunde (Punkte blinken).

Encoder (Drehrad) = Wert.

langer Druck = Timer start.

Timer start:

kurzer Druck = stopp/weiter.

langer Druck während des Zählens = zurück zur Uhr.

langer Druck bei Stopp = zurück zum Modus Auswahl (Reset).

(Timer null = automatisch mit Sound zurück auf Uhr).

Encoder (Drehrad):

Drehsequenz (Auswahl durch kurzen Druck) :

-> **Alarm** (An/Aus), An = Punkt bei Sek. plus zyklische Alarm Anzeige.

Alarmdauer = 1 Minute, durch Taste unterbrechbar.

-> **Auto Datum / Temp** (An/Aus), An = zyklische Datum / Temp Anzeige.

-> **Tasten Beep** (An/Aus).

-> **Random** (Spielautomat) (An/Aus), An = Zyklische Spielautomat Anzeige.

-> **Helligkeit**, 0-15 (0 = Auto Sensor)(8)

-> **Alarm Zeit:** (Drehrad = Wert) (12:00)

Langer Druck speichert die Einstellung.

Kurzer Druck wechselt zwischen Minuten, Stunden (Auswahl angezeigt durch Punkte).

-> **Zeit:** (Drehrad = Wert)

Langer Druck speichert die Einstellung.

Kurzer Druck wechselt zwischen Stunden, Minuten, Sekunden (Auswahl angezeigt durch Punkte).

-> **Datum:** (Drehrad = Wert)

Langer Druck speichert die Einstellung.

Kurzer Druck wechselt zwischen Monat, Tag, Jahr (Auswahl angezeigt durch Punkte).

-> **Wort Uhr** (An/Aus), An = Zeitanzeige als Text einmal pro Minute.

Bei Nichtbetätigung Abbruch nach ca. 4 Sekunden oder durch langen Tastendruck.