

# Bedienungsanleitung: 5x8Matrix-6 Clock 1.02

---

Encoder (Drehtaster).

Bei Neustart und gleichzeitig **gedrückter Taste während der Versionsanzeige** (halten bis Beep hörbar), erfolgt eine Zurücksetzung auf (**Standard**) Werte. (Bitte ausführen falls Funktionen nicht funktionieren).

Kurzer Druck auf Taste zeigt Datum / Temperatur.

Langer Druck auf Taste wechselt den MODUS (Uhr --> Stoppuhr --> Timer --> Uhr).

--> Danach Auswahl durch kurzen Druck.

*Alle Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten (EEPROM).*

*Bei angeschlossenem Terminal (PC) weitere Ausgabe von Werten.*

*Alarm ist priorisiert bei Timer / Stoppuhr. Versionsanzeige bei Uhrenstart.*

*Softwarecheck bei Systemstart.*

## **Stoppuhr: (max 23:59:59)**

kurzer Druck = start/stopp/weiter.

langer Druck während des Zählens = zurück zur Uhr.

langer Druck bei Stopp = zurück zum Modus Auswahl (Reset).

(Bei Maximum automatisch mit Sound zurück auf Uhr).

## **Timer: (max 23:59:59)**

Timer set:

kurzer Druck = Auswahl Stunde, Minute, Sekunde (blinkender Unterstrich).

Encoder (Drehrad) = Wert.

langer Druck = Timer start.

Timer start:

kurzer Druck = stopp/weiter.

langer Druck während des Zählens = zurück zur Uhr.

langer Druck bei Stopp = zurück zum Modus Auswahl (Reset).

(Timer null = automatisch mit Sound zurück auf Uhr).

## **Encoder (Drehrad):**

**Drehsequenz** (Auswahl durch kurzen Druck) :

-> **Alarm** (An/Aus), An = zyklische Alarm Anzeige.

Alarmdauer = 1 Minute, durch Taste unterbrechbar.

-> **Auto Datum / Temp** (An/Aus), An = zyklische Datum / Temp Anzeige.

-> **Tasten Beep** (An/Aus).

-> **Random** (Spielautomat) (An/Aus), An = Zyklische Spielautomat Anzeige.

-> **Helligkeit**, 0-15 (0 = Auto Sensor)(8)

-> **Alarm Zeit:** (Drehrad = Wert)(12:00)

Langer Druck speichert die Einstellung.

Kurzer Druck wechselt zwischen Minuten, Stunden (Auswahl blinkender Unterstrich).

-> **Zeit:** (Drehrad = Wert)

Langer Druck speichert die Einstellung.

Kurzer Druck wechselt zwischen Stunden, Minuten, Sekunden (Auswahl blinkender Unterstrich).

-> **Datum:** (Drehrad = Wert)

Langer Druck speichert die Einstellung.

Kurzer Druck wechselt zwischen Monat, Tag, Jahr (Auswahl blinkender Unterstrich).

-> **Farbe:** 0-12

rot, orange, gelb, grün, blau, magenta,

RGB alle, Farbfade, weiss, RGB fade 1, RGB fade 2, RGB fade 3, **incandecent (Glühlampe)**

-> **Uhr Animation:** 0-2 (0)

0 = keine Animation, 1 = Ziffern Wechsel, 2 = Ziffern und Übergänge plus Wochentag.

**Bei Nichtbetätigung Abbruch nach ca. 4 Sekunden oder durch langen Tastendruck.**