

# Bedienungsanleitung: Flame Clock 1.02

---

Taster 1.2.3 (Steuerung über PC möglich...**KeyTaste** in Klammern).

Bei Neustart und gleichzeitig **gedrückter Taste während der Versionsanzeige** (halten bis Beep hörbar), erfolgt eine Zurücksetzung auf (**Standard**) Werte. (Bitte ausführen falls Funktionen nicht funktionieren).

Kurzer Druck auf Taste-1 wechselt zwischen Uhr, Sekundenuhr, Binäruhr, Autouhr und Flamme. (**m**)

(Bei Autouhr werden die Uhrenmodi alle 5 Minuten gewechselt, bei Flamme ist der Alarm deaktiviert).

Langer Druck auf Taste-1 wechselt in den Setup Modus. (**s**)

Kurzer Druck auf Taste-2 zeigt Alarmzeit. (**a**)

Langer Druck auf Taste-2 wechselt Alarm an / aus (**A**)

Kurzer Druck auf Taste-3 zeigt Datum / Temp. (**d**)

Langer Druck auf Taste-3 wechselt in den Texteditor (**T**)

*Alle Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten (EEPROM).*

*Bei verbundenem Terminal (PC) während Neustart, weitere Ausgabe von Werten.*

*Versionsanzeige und Softwareversions Check bei Systemstart.*

*Bei aktiviertem Alarm zyklische Alarmanzeige.*

*Bei Flamme ist der Alarm deaktiviert.*

*Integrierter mini Texteditor für Textanzeige im Flammen Modus.*

*Text bleibt im EEPROM erhalten.*

## **FLAMME Modus:**

Kurzer Druck auf Taste-1 wechselt zu den Uhrenmodi. (**m**)

Langer Druck auf Taste-1 wechselt in den Setup Modus. (**s**)

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt die "Windstärke" (1,2,**3**,4,1,2,3,4..). (**w**)

Langer Druck auf Taste-2 wechselt Textanzeige während Flamme on / off (**t**)  
(Text wird ca. einmal pro Minute angezeigt, falls vorhanden)

Kurzer Druck auf Taste-3 wechselt das Flackern (**0**,1,2,3,0,1,2,3..). (**f**)

Langer Druck auf Taste-3 wechselt in den Texteditor (**T**)

## **TEXTEDITOR Modus: (max. 63 Zeichen)**

Kurzer Druck auf Taste-1 = vorheriges Zeichen.

Kurzer Druck auf Taste-3 = nächstes Zeichen.

Kurzer Druck auf Taste-2 = Zeichen speichern.

Langer Druck auf Taste-2 = löscht das letzte Zeichen.

Langer Druck auf Taste-1 = zeigt den Text an.

Langer Druck auf Taste-3 = Exit.

(Exit bei Inaktivität nach ca. 25 Sek.)

### **SETUP Modus:**

Kurzer Druck auf Taste-1 wählt die Funktion aus.

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt die Funktion.

Kurzer Druck auf Taste-3 = Abbruch (ebenso bei Inaktivität nach ca. 15 Sek.)

#### **0 Helligkeit einstellen.(5)**

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Helligkeit.

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt den Wert (0 = Sensor, 1-9 fest)

Kurzer Druck auf Taste-3 = Abbruch (ebenso bei Inaktivität nach ca. 15 Sek.)

#### **1 Datum / Temp Autoanzeige AN / AUS (AUS)**

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Einstellung

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt zwischen AN / AUS

Kurzer Druck auf Taste-3 = Abbruch (ebenso bei Inaktivität nach ca. 15 Sek.)

#### **2 Beep AN / AUS (AN)**

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Einstellung

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt zwischen AN / AUS

Kurzer Druck auf Taste-3 = Abbruch (ebenso bei Inaktivität nach ca. 15 Sek.)

#### **3 Alarmzeit einstellen. (12:00)**

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte

Kurzer Druck auf Taste-2 = Stunden

Kurzer Druck auf Taste-3 = Minuten

(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)

#### **4 Uhrzeit einstellen.**

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte (Sekunde wird null).

Kurzer Druck auf Taste-2 = Stunden

Kurzer Druck auf Taste-3 = Minuten

(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)

#### **5 Datum einstellen**

Kurzer Druck auf Taste-3 = Monat

Kurzer Druck auf Taste-2 = Tag

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert die Werte Monat / Tag --> danach:

Kurzer Druck auf Taste-3 = Jahr plus

Kurzer Druck auf Taste-2 = Jahr minus

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert Wert Jahr

(bei Inaktivität nach ca. 15 Sek. Abbruch)

#### **6 Anzeigetempo einstellen.(30)**

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert das Anzeigetempo.

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt den Wert (10 - 50)

Kurzer Druck auf Taste-3 = Abbruch (ebenso bei Inaktivität nach ca. 15 Sek.)

#### **7 Animation einstellen.(normal)**

Kurzer Druck auf Taste-1 speichert den Animationswert.

Kurzer Druck auf Taste-2 wechselt den Wert (0 = keine, 1 = normal, 2 = erweitert)

Kurzer Druck auf Taste-3 = Abbruch (ebenso bei Inaktivität nach ca. 15 Sek.)