

# Bedienungsanleitung: Segmenta 2.00

mit Kreis & Temperaturfühler

---

Bei Neustart und **gleichzeitig gedrückter** Taste erfolgt eine Zurücksetzung auf **Standard** Werte.  
(Bitte ausführen falls Funktionen nicht funktionieren).

## Taster 1.....2..3

Kurzer Druck auf Taster-1 wechselt zwischen den Modi.

*Modi: Segmenta mit Kreis -> Segmenta -> Kreis (TRON) -> Timer -> Stoppuhr.*

Langer Druck auf Taster-1 wechselt zum Setup Mode

Kurzer Druck auf Taster-2 wechselt die Anzeigehelligkeit. Bei Ringaktivität = Auto(LDR)

Langer Druck auf Taster-2 wechselt zur Datum / Temp Anzeige.

Kurzer Druck auf Taster-3 wechselt die Anzeigefarbe. Bei Ringaktivität = Auto(LDR)

Langer Druck auf Taster-3 wechselt Alarm ON / OFF.

*Doppelpunkt IMMER WEISS bei Alarm ON. Alarmzeit wird zusätzlich zyklisch angezeigt.*

*Alarmdauer = 1 Minute, durch Tasten unterbrechbar.*

*Alle Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten ( EEPROM ).*

*Alarm ist priorisiert bei Timer / Stoppuhr.*

*Versionsanzeige bei Uhrenstart.*

*Bei angeschlossenem Terminal (PC) weitere Ausgabe von Werten.*

*Datum / Temperatur wird einmal pro Minute automatisch angezeigt (an / abschaltbar).*

*Random (Spielautomat) Anzeige (an / abschaltbar).*

*Partymode (an / abschaltbar).*

*Tasten-Beep (an / abschaltbar).*

## MODE: Timer: (max. 59Min:59Sek)

Taster-1 wenn Zeit 00:00 = weiter zur Stoppuhr

Taster-2 = Minuten+ , Taster-3 = Sekunden+.

Taster-1 = Start / Stopp.

Bei Stopp Timer wieder veränderbar.

Langer Druck bei Stopp = zurück auf Uhr.

## MODE: Stoppuhr: (max. 59Min:59Sek)

Taster-1 bei Stopp = zurück zur Uhr. Taster-2 = Start / Stopp.

Taster-3 = reset.

## MODE: Setup:

Taster-1 = Funktion+, Taster-2 = übernehmen, Taster-3 = Abbruch.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Zeitanzeige.

## Alarmzeit einstellen (12:00)

Taster-2 = Stunden, Taster-3 = Minuten. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

## Uhrzeit einstellen

Taster-2 = Stunden, Taster-3 = Minuten. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

### **Datum / Jahr einstellen**

Taster-2 = Tag, Taster-3 = Monat. Taster-1 = save.

Danach Taster 2 / 3 Jahr. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

### **Partymodus ON / OFF (keinen Einfluss auf TRON Mode) (OFF)**

Taster-3 = OFF, Taster-2 = ON. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

### **Tasten-Beep ON / OFF (ON)**

Taster-3 = OFF, Taster-2 = ON. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

### **Random (Spielautomat) ON / OFF (ON)**

Taster-3 = OFF, Taster-2 = ON. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.

### **Auto Datum / Temp ON / OFF (ON)**

Taster-3 = OFF, Taster-2 = ON. Taster-1 = save.

Kein Taster wechselt nach ca. 3 Sekunden zurück auf Setup.